

LCS Leiteradapter Montage- und Bedienungsanleitung

verwendbar für Leitern von 35 – 50 cm Außenbreite



Den Leiteradapter **direkt unterhalb** der ersten Sprosse **mittig** - zentral **montieren**.

Achtung: Die **unterste Sprosse** muss **fest** am Leiteradapter **anstehen**. Diese muss während dem Gebrauch das **gesamte Gewicht** der Leiter und der Person auf den Leiteradapter **übertragen**.



Die zwei **Befestigungsschrauben**, welche auf jeder Seite den Leiterholm mit dem Leiteradapter verbinden, **parallel** durch den Leiteradapter führen, dies ist gegeben wenn dazwischen jeweils **drei Löcher** frei bleiben.

Achtung: Die **Flügelmuttern** fest **anziehen** und **immer** wieder auf festen Sitz **kontrollieren**.



Klemmhebel vor dem Besteigen der Leiter immer **festziehen** und **nach Unten ausrichten**.

(Klemmhebel nach dem Festziehen gegebenenfalls aus der Rasterung ziehen und nach unten verdrehen)

Die Leiter mit montiertem Niveausgleichssystem ist korrekt in Verwendung:

Wenn beim Besteigen der Leiter die Flügelmuttern der Holmbefestigung, wie auch der Klemmhebel sichtbar sind, und die unterste Sprosse satt auf dem Leiteradapter aufsteht.

Die Verbindung zwischen den Leiterholmen und dem Adapter mittels Flügelmuttern fest verschraubt und **der Klemmhebel festgezogen sowie nach Unten ausgerichtet wurde.**

Nach dem Gebrauch der Leiter, den Ausgleichs Bogen wieder in die neutrale Position bringen. (Markierung)

Anleitung und **Video** befinden sich auch auf **www.LC-System.com**